

Техническая информация



® *Glutoclean* Очиститель для духовок и гриля 750 мл Backofen und Grill Reiniger

Удаляет быстро и надёжно даже самые сильные, пригоревшие загрязнения от пищевых продуктов и масляные загрязнения. Сильное воздействие также на вертикальных поверхностях посредством гелевой структуры.

Область применения: Для всех духовок, конвекционных плит, плит из стеклокерамики, встроенных электропечей, противней, форм для запекания, сковород, кастрюль, решёток для гриля и стекла на дверцах духовок.

Технические данные:	Сырьевая основа: <5 % анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества Кроме того: ароматизатор, содержит гидроксид натрия Показатель pH: 12,0 – 12,5
Способ применения:	Применять только на охлаждённых поверхностях! Равномерно оросить загрязнённую поверхность и оставить для воздействия на 1-2 минуты. Остатки собрать тряпкой или кухонным полотенцем. После этого промыть водой и вытереть насухо чистой тряпкой. При сильных загрязнениях повторить процедуру очистки и при необходимости оставить для более длительного воздействия.
Важные указания:	Учитывать указания по уходу производителей духовок. Защищать поверхности, примыкающие к очищаемой от соприкосновения с очистителем. При необходимости сразу же промыть большим количеством воды.
Меры безопасности:	Может вызвать химический ожог. Не должен попадать в руки детей. Аэрозоль не вдыхать. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и проконсультироваться с врачом. При работе надевать защитные перчатки и защитные очки. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать этикетку.
Хранение:	Срок годности - мин. 60 мес. со дня изготовления
Расфасовка:	п/э бутылочки 750 мл с распылителем - 6 штук в коробке
Номер артикля:	039002092